



GHID DE INSTALARE

www.iHunt.ro



ATENȚIE

Acest ghid vine în sprijinul dumneavoastră ghidându-vă pas cu pas pentru a putea instala / adăuga încuietoarea inteligentă **i Hunt Yala Smart Lock Camera** la aplicația **i Hunt Home**

Pentru o instalare / adăugare corectă a încuietorii inteligente **i Hunt Yala Smart Lock Camera**, cât și pentru a avea parte o funcționalitate corespunzătoare, vă rugăm să citiți acest ghid de instalare înainte de montarea produsului.

Tehnicienii i Hunt au parcurs toți pașii de instalare , fiind verificați în prealabil pentru a confirma funcționalitatea completă a produsului, cât și pentru a verifica procesul de instalare / adăugare a produsului.

Menționăm faptul că nerespectarea tuturor pașilor de instalare din acest ghid va duce la incapacitatea dumneavoastră de a instala / adăuga încuietoarea inteligentă **i Hunt Smart Lock Camera**

Ghid de instalare

iHunter Smart Lock Camera

(când încuietoarea inteligentă este
montată pe ușă)

Pasul 1

Montarea bateriilor și conectarea cablurilor

Pasul 2

Montarea produsului pe ușa locuinței dvs. , respectând toți pașii de asamblare / montare a tuturor componentelor.

Pasul 3

Se apasă și se ține apăsat butonul de **SET** din interfața cu baterii până când tastele **6 5 4 3 2 1** se aprind și se sting.

Pasul 4

După ce produsul va spune "**Confirm bind**" se apasă tasta "**#**" de pe interfața cu taste, pentru confirmarea resetării produsului.

Dacă procesul a fost efectuat cu succes, produsul va spune "**Initialization successful**".

Pasul 5

Se apasă orice tastă pentru a aprinde toate tastele de pe interfața principală (cu taste) a produsului.

Se apasă tastele "***** și **#**" pentru a putea intra în meniul principal.

Pasul 6

După apăsarea tastelor, produsul va spune "**Input administration information**", ceea ce înseamnă că trebuie să introduceți informațiile de fabrică ale produsului (**1 2 3 4 5 6** urmat de tasta **#**) pentru a putea începe configurarea sa.

Pasul 7

După introducerea și confirmarea informațiilor default ale produsului, produsul îți va prezenta vocal toate opțiunile din meniul principal.

Pasul 8

Se apasă **“tasta 1”** pentru a selecta meniul de administrator.

Pasul 9

Se apasă **“tasta 1”** pentru a crea un nou cont de administrator.

Pasul 10

Se introduce parola dorită de dumneavoastră pentru noul cont de administrator (formată din 8 cifre) urmat de **“tasta #”**.

După introducerea parolei, produsul va spune **“Input again”**, ceea ce înseamnă că va trebui să mai introduceți încă odată parola noului cont de administrator pentru a o confirma, urmată de **“tasta #”**.

După confirmarea parolei, produsul va spune numărul contului de administrator, urmat de **“Successful”**, ceea ce înseamnă că noul cont de administrator a fost creat cu succes.

Pasul 11

Apăsați **“tasta *”** pentru a revenii la meniul anterior.

Pasul 12

Apăsați **“tasta 3”** pentru a selecta meniul setărilor de rețea (**“Network Settings”**).

Acesta este modul prin care produsul este descoperit / și poate fi adăugat în aplicația **iHunt Home**.

Pasul 13

Deschideți aplicația **iHunt Home** și conectați-vă cu contul dumneavoastră.

Pasul 14

Apăsați butonul “+” din colțul din dreapta sus sau apăsați butonul “**Adaugati dispozitiv / Add device**”.

Pasul 15

Din coloana din dreapta selectați “**Cameră și blocare / Camera & Lock**”.

Pasul 16

Selectați “**Blocarea ușilor (Wi-Fi) / Door lock (Wi-Fi)**”

Pasul 17

Selectați o rețea Wi-Fi cu frecvența de 2.4GHz, introduceți parola și apoi apăsați butonul “**Următor / Next**”.

Produsul **iHunt Yala Smart Lock Camera** se poate conecta **DOAR** pe o rețea Wi-Fi cu frecvența de 2.4GHz, nefiind compatibil cu o rețea Wi-Fi cu frecvența de 5GHz.

Pasul 18

În fereastra “**Reset the device**”, bifați căsuța “**Confirm the indicator is blinking rapidly**” și apoi apăsați butonul “**Următor / Next**”.

Produsul **iHunt Yala Smart Lock Camera** nu are un indicator luminos așa cum este afișat în poza din aplicație.

Pozele din manuale / ghiduri de instalare / ghiduri de utilizare au un caracter informativ / de orientare și pot diferi de imaginea produsului.

Pasul 19

Aplicația **iHunt Home** va începe să caute produsul în rețea și să-l asocieze la contul dumneavoastră din iHunt Home.

Pe interfața principală (cu taste) a produsului apăsați **“tasta 2”** pentru o conexiune inteligentă.

Pasul 20

Tasta 5 va începe să clipească, și ulterior ce procesul de asociere a produsului avansează către finalizare, tastele 1, 2 și 3 se vor aprinde.

Când asocierea / adăugarea produsului este finalizată cu succes, produsul va spune **“Successfully”**.

Ghid de instalare

iHunter Smart Lock Camera

(când încuietoarea inteligentă nu este
montată pe ușă)

Pasul 1

Montarea bateriilor și conectarea cablurilor

Pasul 2

Se apasă și se ține apăsat butonul de pe spatele (buton anti-furt) interfeței cu taste pe tot parcursul procesului de instalare a produsului.

Pasul 3

Se apasă și se ține apăsat butonul de **SET** din interfața cu baterii până când tastele **6 5 4 3 2 1** se aprind și se sting.

Pasul 4

După ce produsul va spune "**Confirm bind**" se apasă tasta "**#**" de pe interfața cu taste, pentru confirmarea resetării produsului.

Dacă procesul a fost efectuat cu succes, produsul va spune "**Initialization successful**".

Pasul 5

Se apasă orice tastă pentru a aprinde toate tastele de pe interfața principală (cu taste) a produsului.

Se apasă tastele "*****" și "**#**" pentru a putea intra în meniul principal.

Pasul 6

După apăsarea tastelor, produsul va spune "**Input administration information**", ceea ce înseamnă că trebuie să introduceți informațiile de fabrică ale produsului (**1 2 3 4 5 6** urmat de tasta **#**) pentru a putea începe configurarea sa.

Pasul 7

După introducerea și confirmarea informațiilor default ale produsului, produsul îți va prezenta vocal toate opțiunile din meniul principal.

Pasul 8

Se apasă **“tasta 1”** pentru a selecta meniul de administrator.

Pasul 9

Se apasă **“tasta 1”** pentru a crea un nou cont de administrator.

Pasul 10

Se introduce parola dorită de dumneavoastră pentru noul cont de administrator (formată din 8 cifre) urmat de **“tasta #”**.

După introducerea parolei, produsul va spune **“Input again”**, ceea ce înseamnă că va trebui să mai introduceți încă odată parola noului cont de administrator pentru a o confirma, urmată de **“tasta #”**.

După confirmarea parolei, produsul va spune numărul contului de administrator, urmat de **“Successful”**, ceea ce înseamnă că noul cont de administrator a fost creat cu succes.

Pasul 11

Apăsați **“tasta *”** pentru a revenii la meniul anterior.

Pasul 12

Apăsați **“tasta 3”** pentru a selecta meniul setărilor de rețea (**“Network Settings”**).

Acesta este modul prin care produsul este descoperit / și poate fi adăugat în aplicația **iHunt Home**.

Pasul 13

Deschideți aplicația **iHunt Home** și conectați-vă cu contul dumneavoastră.

Pasul 14

Apăsați butonul “+” din colțul din dreapta sus sau apăsați butonul “**Adaugati dispozitiv / Add device**”.

Pasul 15

Din coloana din dreapta selectați “**Cameră și blocare / Camera & Lock**”.

Pasul 16

Selectați “**Blocarea ușilor (Wi-Fi) / Door lock (Wi-Fi)**”

Pasul 17

Selectați o rețea Wi-Fi cu frecvența de 2.4GHz, introduceți parola și apoi apăsați butonul “**Următor / Next**”.

Produsul **iHunt Yala Smart Lock Camera** se poate conecta **DOAR** pe o rețea Wi-Fi cu frecvența de 2.4GHz, nefiind compatibil cu o rețea Wi-Fi cu frecvența de 5GHz.

Pasul 18

În fereastra “**Reset the device**”, bifați căsuța “**Confirm the indicator is blinking rapidly**” și apoi apăsați butonul “**Următor / Next**”.

Produsul **iHunt Yala Smart Lock Camera** nu are un indicator luminos așa cum este afișat în poza din aplicație.

Pozele din manuale / ghiduri de instalare / ghiduri de utilizare au un caracter informativ / de orientare și pot diferi de imaginea produsului.

Pasul 19

Aplicația **iHunt Home** va începe să caute produsul în rețea și să-l asocieze la contul dumneavoastră din iHunt Home.

Pe interfața principală (cu taste) a produsului apăsați **“tasta 2”** pentru o conexiune inteligentă.

Pasul 20

Tasta 5 va începe să clipească, și ulterior ce procesul de asociere a produsului avansează către finalizare, tastele 1, 2 și 3 se vor aprinde.

Când asocierea / adăugarea produsului este finalizată cu succes, produsul va spune **“Successfully”**.